

## グラインダー・サンダー 取扱説明書

### 【商品内容】



### 【部品取り付け】

※必ず電源を切り、バッテリーを外した状態で取付けを行ってください。

☆ホイールカバー

- ・ホイールカバーの凸部とベアリングボックスの凹部を合わせ、ホイールカバーをベアリングボックスにはめ込んでください。
- ・ホイールカバーを右回りに 180 度回転させ、ねじを締めつけて固定してください。



- ・取り外す際は取付の逆の順序で行って下さい。

☆グリップの取り付け

- ・グリップは必ず取り付けて両手で確実に保持して作業をしてください。

- ・グリップは本体の左右2カ所に取り付け部がありますので作業に適した位置にしっかりと取り付けてください。



### 【刃の取り付け】

- ・スピンドル（本体中央のねじ部）を上に向け、スーパーフランジの凹部をスピンドルの切欠部に合わせてはめ込んでください。
- ・刃の中央凹部を上にし、内径をスーパーフランジにはめ込んでください。
- ・ロックナットのパイロット部（凸部）を下側にしてスピンドルにねじ込んでください。



※厚さ 3mm 以下の刃を使用する場合は  
ロックナットのパイロット部（凸部）を  
上にしてスピンドルにねじ込んでくだ  
さい。



- シャフトロック（本体背面のボタンのよう  
なもの）を押さえながらロックナットレン  
チでしっかりと締め付けてください。



- 取り外す際は逆の順序で行って下さい。

#### 【使用方法】

- [2SPEED]のスイッチでスピード調整が可能  
です。  
押すたびにスピードが変わります。
- ライトマークのスイッチで LED が点灯しま  
す。



- 背面のボタンを前の方向に「カチ」つと  
言うまで押し込むと刃が回転します。
- 手前に引くと回転が止まります。

